





# NAPÁJECÍ ZDROJE
# PŘIPOJOVACÍ KABELY
# ROZBOČOVACÍ KRABICE
# UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ







## SONOAIR *Příslušenství*

Napájecí zdroje, kabely, uživatelské rozhraní

SONOTEC

# SONOAIR
## *Příslušenství*
## VŠE PRO PŘIPOJENÍ SONOAIR




SONOAIR Příslušenství slouží k rychlému a kvalitnímu připojení snímačů řady SONOAIR / SONODEW k napájecímu napětí a řídicímu systému. Patří sem rovněž uživatelské rozhraní k nastavení parametrů měření a komunikace snímačů.

**Výhody:**

- Jednoduchá instalace a připojení, minimální cena.
- Okamžitá funkčnost měření průtoku, tlaku nebo teploty rosného bodu tlakového vzduchu.
- Bezproblémová komunikace po RS485-Modbus.
- Snadné připojení k PC pro nastavení parametrů.

**Aplikace:**

- Měření všech veličin tlakového vzduchu.
- Nastavení měřicích a komunikačních parametrů snímačů.

**Obrázek:**



2







4



## SONOAIR Příslušenství – Technická data

| **Aplikace** | **Připojení snímačů řady SONOAIR k elektrickému rozhraní** | | |
|---|---|---|---|
| **Propojovací kabel** | **SONOAIR AKS-5-2** | **SONOAIR AKS-5-5** | **SONOAIR AKS-5-10** |
| Typ připojení IN | konektor M12; piny 5x | | |
| Typ připojení OUT | 5x vodič 0,34 mm² ; 1x stínění | | |
| Délka | 2 m | 5 m | 10 m |

| **Aplikace** | **Připojení snímačů řady SONODEW k elektrickému rozhraní** | |
|---|---|---|
| **Propojovací kabel** | **SONODEW DKS-4-5** | **SONODEW DKS-4-10** |
| Typ připojení IN | konektor M8; dutinky 4x | |
| Typ připojení OUT | 4x vodič 0,34 mm² ; 1x stínění | |
| Délka | 5 m | 10 m |

| **Aplikace** | **Napájení snímačů řady SONOAIR / SONODEW** | | |
|---|---|---|---|
| **Napájecí zdroj** | **SONOAIR PA-24-24** | **SONOAIR PB-24-15** | **SONOAIR PB-24-30** |
| Vstupní napětí | 100…240 VAC | 100…240 VAC | 100…240 VAC |
| Výstupní napětí/proud/ výkon | 12 V / 1 A / 12 W | 24 V / 0,63 A / 15 W | 24 V / 1,25 A / 30 W |
| Typ připojení IN | zásuvková vidlice | svorky | svorky |
| Typ připojení OUT | konektor M12x5-pin | svorky | svorky |
| Rozměry | 105x40x36 mm | 154x113x74 mm | 154x113x74 mm |
| Obrázek | 1 | 2 | 2 |

| **Aplikace** | **Připojení snímačů řady SONOAIR / SONODEW k RS485-Modbus** |
|---|---|
| **Propojovací krabice** | **SONOAIR MB-3** |
| Vstup/výstup | 3x (Modbus-In, Slave, Modbus-Out) |
| Typ připojení | svorky |
| Rozměry | 126x85x57 mm |
| Obrázek | 3 |

| **Aplikace** | **Nastavení měřicích a komunikačních parametrů snímačů SONOAIR / SONODEW** | |
|---|---|---|
| **Uživatelské rozhraní** | **SONOAIR JB-5** | **SONODEW Link** |
| Typ připojení ke snímači | konektor M12x5-pin | konektor M8x4-dutinky |
| Typ připojení k PC | USB | USB |
| Parametrizační SW | SonoStudio | SonoLink |
| Obrázek | 4 | – |

SONOTEC

AMT Servis, s.r.o.
Pod Hradkom 5/A
080 05 Prešov - Solivar

Tel.: +421 51/3249 512
Mobil: 0905 323 837
e-mail: amtservis@amtservis.sk
http://www.amtservis.sk

verze 09/2022